



Putnu būru izmēri

Putnu suga	Skreja		Būrīša iekšējie izmēri malas garums (cm)	Dziļums no skrejas apakšmalas (cm)
	apaļa diametrs (cm)	kvadrātveida malas garums (cm)		
zīlītes, melns mušķērājs	3,2-4,0	3,0-3,7	11-13	13-16
mājas strazds, svīre	5,0-5,5	4,5-5,2	13-16	16-23
kovārnis, zaļā vārna, meža balodis, bikšainais apogs	9,0-10,0	10,0-12,0	18-20	30-35
meža pūce, gaigala	12,0-15,0	11,0-14,0	25-30	30-40
garastes pūce, lielā gaura	18,0	17,0	30	40

Būra iekšpusi ēvelēt nedrīkst!

(citādi mazajiem putnu bērniem slīd kājas
un tiem grūti tikt laukā no mājas.)

Un tā:
Sagatavojam materiālu.

Būrs sastāvdaļa	Strazdu būrim (izmēri mm)
Priekšējā siena	180 x 300 – 1 gab
Ieeja trīsstūrveida (mala) vai	70
Ieeja apaļa (diametrs)	50
Balkona līste	180x20x30 – 1gab
Iekšējā līste	130x20x20 – 1 gab
Sānu sienas	140x300 – 2 gab
Grīda	140x140 – 1gab
Aizmugurējā siena	180x300 – 1 gab
Aizmugurējās sienas līstītes	180 x20x20 – 1gab
Jumts	200x280 – 1 gab
Stiprināšanas līste	500x70x20 – 1 gab



Strazdu būra pagatavošana



1. Pie vienas malas (nevis dēļa vidū) piesit īsāko līstīti!



2. Sānu dēļi tiks likti pamīšus! (Pavēro 5. Soli!) Piesit vienu sānu sienu!



3. Pienaglo grīdu! Tad nekļūdīsies, piesitot pārējās sienas!



4. Pienaglo abas pārējās sānu sienas!



Strazdu būra pagatavošana



5. Visas sienas gatavas!
Te redzam visu dēļu
novietojumu



6. Uznaglo jumtu!
Tas nosedz visas sienas



7. Aizmugurē piesit divas līstītes!
Garo līsti piesit, lai būri varētu
aiz abiem galiem
piestiprināt pie koka.
Pieskavo ruberoīdu!

Apsveicam! GATAVS!